


Schemat sterownika centralnego zamka MaxiCar 286-3901



Interfejs centralnego zamka (Patrz odpowiedni diagram)

