

Interfejs centralnego zamka (Patrz odpowiedni diagram)

ZAMEK STEROWANY (-)



ZAMEK STEROWANY (+)



ZAMEK PNEUMATYCZNY



PODŁĄCZENIE BEZPOŚREDNIO DO SIŁOWNIKÓW